

Drift av spaet

Terapidysesystem

HK™ 8 Nakkedyser

Nakkedysene kan skrues av og på (når pumpa står på) ved hjelp av den tåreformede hendelen.

HK™ 12 Dyser

Små dyser som gir en målrettet vannstrøm.

HK™ 16 Dyser

Retningen på vannstrømmen kan endres ved å dreie på midten av dysen. Vannstrømmen kan justeres ved å dreie den ytre ringen på dyseåpningen med de fire hakene.

HK™ 40 Dyser

Dyser med kraftig strømming plassert inne i spaet for å gi passiv massasje over hele kroppen.

Tri-Zone kontroller

Bruk denne kontrollen for å lede vannet til en av de tre massasjesonene. (Kun Marquis Spas)

Luftkontroller

Bruk denne kontrollen for å øke eller redusere luftstrømmingen til de ulike dysene. (Kun Marquis Spas)

Dual Zone kontroller (Power Shift™)

Leder vannstrømmen mot forskjellige soner. (Kun Everyday Hot Tubs)