

Oppstart av spaet

Oppstartsprosedyre

MERK: Massasjebadet er fylt opp og testet fra fabrikk. Første gang det fylles med vann, kan det forekomme noe misfarging fra rester av testvannet. Dette forsvinner når massasjebadet er helt fullt og filtreringssystemet setter i gang. Test at vannet har riktig kjemisk balanse og juster om nødvendig. **KORREKT KJEMISK BALANSE ER VIKTIG** for din sikkerhet og for massasjebadets levetid.

Terapipumpe(r)

La vannet sirkulere ved høy hastighet i fire-fem minutter for å fjerne luft fra røranlegget. Ikke forvent varmt vann fra dysene umiddelbart; det vil ta flere timer å varme opp vannet.

Oppstartprosedyre:

1. Plasser spaet på en hard, flat og jevn overflate. Sørg for at strømforsyningen er avslått.
2. Sørg for at sikkerhetssilene i bunnen er på plass og uskadet.
3. Åpne inspeksjonsluken. Lukk avløpsventilen i inspeksjonsrommet. Skru pluggen inn i slangekoblingen på den utvendige DuraBase-enheten (sokkelen), ev. innvendig på Everyday Hot Tubs og Hideaway Hot Tubs. Skru til alle koblinger og åpne alle avstengingsventilene.
4. Installer filterkassetten(e).
5. Fyll karet med vann, 2/3 opp til Vortex-skimmeråpningen. Vi anbefaler at man bruker fyllefilter, særlig i områder med høyt mineralinnhold i vannet.
6. Slå på strømmen og vent i fem sekunder.
7. Nå står karet i "fyllefunksjon", og "Pr" vises i LCD-vinduet på kontrollpanelet. I denne funksjonen virker det som om spaet ikke arbeider, noe som varer i ca. fire-fem minutter dersom funksjonen ikke avbrytes manuelt.
8. På dette tidspunktet skal det komme vann fra dysene. Hvis pumpen ikke fyller og det ikke kommer vann fra dysene etter to minutter, **SLÅR DU AV STRØMMEN** og slipper ut luft fra pumpene ved å åpne pumpeunionene forsiktig. Når du har slått på strømmen igjen, starter karet på en ny fyllefunksjon. Gjenta trinnene over.
9. Systemet trenger ca. to minutters vanngjennomstrømning for å bestemme vanntemperaturen. Etter to minutters vannstrømning vises den virkelige vanntemperaturen. Når du har avsluttet fyllefunksjonen manuelt (eller latt karet avslutte automatisk), vises 39 °C i LCD-vinduet et lite øyeblikk før displayet går over til - - °C. Vanntemperaturen er fabrikkinnstilt til 39 °C. Bruk TEMP knappen på kontrollpanelet til å stille inn ønsket vanntemperatur.

DuraCover™, lokket

Når massasjebadet ikke er i bruk, bør lokket legges over for å holde på varmen i vannet og for å holde skitt, løv osv. Varmeelementet opprettholder konstant vanntemperatur mellom hver gangs bruk.

For din egen sikkerhet og komfort er lokket utstyrt med justerbare stropper, sikkerhetslåser og håndtak. Bruk de utvendige håndtakene for å fjerne og sette lokket tilbake på plass. Marquis Spa anbefaler at du bruker sikkerhetslåsene for å holde borte uønskede brukere og for å hindre at lokket blåser av i sterk vind. For områder med sterk vinde finnes sikkerhetsstropper. DuraLift Lokkløftere finnes også for å gjøre det enklere å fjerne lokket.